



NOTICE DE POSE [Q]

REVÊTEMENT MURAL - RECOMMANDATIONS D'INSTALLATION

- Encollez le mur avec une colle en pâte vinylique prête à l'emploi - ne pas humidifier le dos du revêtement.
- Pour son application au plafond, nous recommandons de la colle pour revêtement de sol.
- Inversez les lés.
- Veillez à utiliser un cutter avec une lame bien aiguisée. Vous devrez remplacer la lame régulièrement

1. ANGLE INTÉRIEUR



- Après avoir encollé le mur, posez le revêtement sur le premier mur, terminez dans l'angle et coupez l'excès.
- Prenez un nouveau lé, ne l'emmargez pas, appliquez le sur le mur préalablement encollé et faites-le glisser le plus loin possible contre le lé du premier mur sans faire d'entaille. Il viendra ainsi recouvrir la découpe d'angle du 1er lé. Etant un revêtement très épais, il n'est pas possible de couper le lé dans l'angle du deuxième mur.

2. COIN EXTÉRIEUR





NOTICE DE POSE [Q]

- Marquez au crayon l'emplacement de l'angle extérieur au dos du revêtement acoustique sur toute la hauteur du lé.
- Sur toute la hauteur de ce lé, retirez au cutter une bande de 2 cm de large (1 cm de part et d'autre de la marque indiquée à l'étape précédente). Veillez à ne pas endommager la couche blanche à l'extérieur du revêtement pendant cette étape.
- Vous pouvez maintenant facilement plier le revêtement autour de l'angle.

3 . PLAFOND



- Pour la pose au plafond, utilisez un outil à manche long et non pointu (en forme de balai, voir photo) pour maintenir le revêtement mural au plafond pendant que vous le suspendez. Cela allègera son poids pour faciliter la pose et la prise de la colle.
- Pour son application au plafond, nous recommandons de la colle pour revêtement de sol.