



VERARBEITUNGSALEITUNG [V]

PRÜFEN DER ZU VERARBEITENDEN WARE

Stellen Sie vor der Verlegung sicher, dass alle Materialien dieselbe Chargennummer haben. Führen Sie eine Endkontrolle durch, um sicherzustellen, dass Muster, Farbe und Verarbeitung einwandfrei sind. Nach der Verlegung von mehr als 4 Fliesen werden keine Reklamationen mehr akzeptiert. Arbeitsaufwand wird in keinem Fall berücksichtigt. Mit der Verwendung des Materials erklären Sie sich mit dem Material und den Verlegungsbedingungen einverstanden. Da es sich um ein Naturprodukt handelt, sind Farb- und Optikunterschiede zwischen den Chargen unvermeidbar. Wir können keine perfekte Farbübereinstimmung zwischen dem Muster im Musterbuch und der gelieferten Ware garantieren.

KLEBEANLEITUNG FÜR DIE WANDBEKLEIDUNG

1. VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES

Stellen Sie sicher, dass die Oberflächen sauber, glatt, trocken, fest und gleichmäßig gefärbt sind. Nicht über glänzenden oder nicht porösen Stellen oder Flecken aufhängen. Gestrichene Wände sollten mit Trinatriumphosphat abgewaschen werden, um Fett oder Schmutz zu entfernen. Glänzende Farbe sollte mit Sandpapier mattiert werden. Niemals über neu verputzten oder ungrundierten Wandflächen aufhängen. Bei Wandplatten, Sperrholz oder Trockenbauwänden alle Risse füllen und die Oberfläche mit einer Acrylgrundierung vorbereiten.

2. VORBEREITUNG DER FLIESEN

Diese Referenz kann durch direktes Auftragen des Klebers auf die Wand angebracht werden. (Für die Referenz 'Sisal KIM2' empfehlen wir, die Rückseite der Wandverkleidungsfliesen leicht anzufeuchten) und einen starken Kleber zu verwenden. Die Wandverkleidungsfliesen können vertikal oder horizontal angebracht werden. Messen Sie das Designlayout aus und zeichnen Sie es mit einem Raster an der Wand vor.

Bringen Sie Markierungslinien an der Wand für jede zu verlegende Fliesenreihe an. Zeichnen Sie mit einer Laserwasserwaage oder einem Winkel eine horizontale Linie, die als Richtlinie beim Anbringen dient. Passen Sie jede Fliese so genau wie möglich an die vorherige an. Die Fliesen können geschnitten werden. Verwenden Sie dazu ein Cuttermesser mit scharfer Klinge.

3. KLEBEANLEITUNG

Tragen Sie einen gebrauchsfertigen PVA- oder EVA-Klebstoff auf die Wand auf. Befolgen Sie die Anweisungen des Klebstoffherstellers. Verwenden Sie nicht zu viel Klebstoff (ca. 7 oz/sqyd – 200 g/m²). Halten Sie die vom Klebstoffhersteller empfohlene Offenzeit ein, damit der Klebstoff in die Wand eindringen oder verdunsten kann.

HINWEIS

- *Stellen Sie sicher, dass der Klebstoff gleichmäßig über die gesamte Fläche verteilt ist, um eine gute Haftung an der Wand zu gewährleisten.*
- *Verwenden Sie nicht zu viel Klebstoff, um Flecken durch Nahtrisse auf der Tapete zu vermeiden.*
- *Der Klebstoff darf niemals auf die Vorderseite der Tapete gelangen.*

